

# MTX-RPMLIQ100 - MTX-RPMLIQ70



Recuperante Liquido per matrici e film capillari ad alta concentrazione

## Nota tecnica

#### **APPLICAZIONI**

Rimuove tutti i tipi di matrici serigrafiche.

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

- Liquido ad alta concentrazione
- Extra economico
- Inodore
- Ad azione rapida

### PROPRIETA' DEL PRODOTTO

Recuperante liquido concentrato

### MTX-RPMLIQ70

Diluizione 1:70 in volume, per una soluzione efficace anche nell'applicazione con il dispenser a spruzzo

### MTX-RPMLIQ100

Diluizione 1:100 in volume, per una soluzione efficace anche nell'applicazione con il dispenser a spruzzo

Per l'applicazione con macchine automatiche, il prodotto non sedimenta o cristallizza e non blocca gli ugelli per lo spruzzo

### ISTRUZIONI D'USO

### MTX-RPMLIQ70

Sciogliere MATRIX STRIP LIQUID CONCENTRATE con un rapporto 1:70. Il prodotto supporta diluizioni fino a 1:110

### MTX-RPMLIQ100

Sciogliere MATRIX STRIP LIQUID CONCENTRATE con un rapporto 1:100. Il prodotto supporta diluizioni fino a 1:160

Applicare MARIX STRIP LIQUID CONC. su entrambi I lati della matrice che si vuole recuperare, priva di inchiostro utilizzando un pennello o una spugna.

Dopo aver steso la soluzione, attendere da 1 a 3 min.

Per accelerare la rimozione, continuare a strofinare la matrice, l'azione meccanica aiuta la scomposizione dell'emulsione.

#### **STOCCAGGIO**

MATRIX STRIP LIQUID CONCENTRATE deve essere stoccato in luoghi freschi e asciutti. Si consiglia l'utilizzo in contenitori di plastica per disperdere la soluzione

### **NORME DI SICUREZZA**

Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso

### **CONFEZIONI STANDARD**

Prodotto disponibile in confezione da 0,05/1/10 kg

Codici:MTX-RPMLIQ100/005, MTX-RPMLIQ100/1, MTX-RPMLIQ70/1